

壁灯キットの使い方



《キットに含まれているもの＝写真左上から》

- ☆12V 用麦球（アーム部分の被覆加工をしたもの）
- ☆シェード（白いプラスチック製）
- ☆座金（しんちゅう製）
- ☆台座（プラスチック製）
- ☆延長コード（1m）
- ☆収縮チューブ（4個）

《自分で用意するもの》

- ★ エポキシ接着剤（透明色のもの）
- ★ 塗料（アーム着色用＝金色またはしんちゅう色）

《作り方》

<p>(1) 麦球のコードの方からシェードの孔に通していきます。アームの部分も通して下さい。</p>	<p>(2) 電球ができるだけシェードの奥に収まるようにします。奥まで入らないときはシェード孔を少し広げて下さい。</p>	<p>(3) 後部から座金を通しシェードの後部につけます。(接着するのは(6)の後で大丈夫です)</p>	<p>(4) 最後に台座を通しアームの後端部で留めます。アームが適当な長さになるように調整して下さい。</p>
<p>(5) ペンなどの丸い部分を利用してアームを curve、適当な形にします。</p>	<p>(6) これでできあがりです。座金や台座はエポキシ接着剤などで固定するといでしょう。</p>	<p>(7) 12V の電源につながると点灯します。必要に応じてコードを延長してください。</p>	<p>(8) アームを着色すると装飾性が増します。写真のように上向きに取り付けることもできます。</p>

《使用上の注意》

1. ミニチュアライトはおもちゃではありません。使い方を誤るとケガや火災などの事故の原因となります。
2. 使用している麦球は 12V 用で使用電流は 35mA です。
3. 電源は 12V 用 AC アダプターを使ってください。安定化回路内蔵型のもをおすすめします。
4. 点灯中に衝撃を与えると電球の寿命が大変短くなります。動かしたりするときは必ず電源を切ってください。
5. 電球の点灯中は必ず誰かそばについていてください。夜中や人がいない時に電球を点灯したままにすることはやめてください。使用しないときは電源を切ってください。
6. 電球は点灯中高温になります。直接触らないでください。紙や布などの燃えやすいものが電球に接触しないようにしてください。
7. 屋外や水気のある場所では使用しないでください。

106-0047 東京都港区南麻布 5-2-24-1D ワークショップ・クォーター

TEL/FAX 03-3449-8879

Homepage (ミニチュアライトの世界) <http://www2.ttcn.ne.jp/ota-mini lights/>